（別紙）

安全な充電器を使ってください

Q. 家にある**AC**アダプター（充電器）で学校の一人１台端末（**Chromebook**）を充電していいか？

A. Chromebookが壊れたり、けがや火事につながったりすることもあるので、安全かどうか事前に確認し、**PD**対応のものであれば使用可能です。

市販品を使用する場合は、下記のポイントを参考にして、安全性の高い充電器を選んでください。

①「**PD**」対応のケーブルとアダプタを使用すること

パッケージやホームページに「PD対応」とあるものを使用しましょう。
ACアダプター(充電器のハコ状の大きい部分）だけでなく、ケーブルも対応している必要があります。

② **45W**以上の充電器を使用すること

低出力の充電器だと、パワーが足りず充電できないことがあります。
45W～60W程度の充電器を使用しましょう。

③　断線や変形がある充電器は使用しないこと

機器の破損だけではなく、けがや火災の原因になります。

実際に起きた危険な事例

Chromebookを自宅に持ち帰った際に、差し込み口が同じ形状だったため、ゲーム機のACアダプターを接続したところ、Chromebookが起動できなくなった。修理工場で症状を確認したところ、Chromebookの内部バッテリーが破裂や発火に繋がる可能性がある危険な状態であった。

PD対応でないACアダプターを接続したことが原因でChromebookに不具合が起こった場合、保護者に修繕費の一部を負担していただくことになります。

【問い合わせ先】
福津市立福間南小学校　教頭　村本　　☎　０９４０－４３－０７７８